

Akvariebord

monteringsvejledning

- 1) Sæt tid af til dit projekt og kontroller du har alle delene.
- 2) Til montering benyttes rekylfri gummihammer, alm. gummihammer, plasthammer eller træhammer for at undgå mærker.
- 3) Benyt en plan flade og et tæppe til underlag.
- 4) Samleled er med synlig alukerne på den ene gren, den skal så vidt muligt benyttes lodret, så du bør lade dem pege mod hinanden (det nederste skal pege opad/væk fra gulvet).
- 5) Bemærk rør ikke må bearbejdes indvendigt.
- 6) Sørg for rør holdes lige ved monteringen. Selv om samleled og alurør går stramt i er det meningen, da den rå alu er med til at skrælle overskydende plast af ved monteringen. Vær i den forbindelse opmærksom på, ikke at banke samleled og rør helt sammen svarende til 1-2 mm, så kan det overskydende plast skæres bort med hobbykniv. Du banker det herefter helt sammen og ender op med at få en flot samling.
- 7) Start med at samle fra oven = toprammen, først begge gavlrør med samleled, dernæst sættes længderør løst på første gavl, som så bankes på. Dernæst anden gavl løst på og skiftevis bankes på ene og andet hjørne.
- 8) Nu kan mellemrør monteres.
- 9) Så er du kommet til bundrammen, samles ligesom under 4).
- 10) Bundrammen sættes løst på mellemrør og skiftevis bankes på ene og andet hjørne jævnt fordelt.
- 11) Endelig ben og til slut dupsko og evt. stilleskruer.
- 12) Rengøring med alm. sæbevand.



Porsaco A/S - Porsa System
Vallensbækvej 55, 2605 Brøndby
Tlf. 43 96 51 00