

Akvariebord

Monteringsvejledning

1. Sæt tid af til dit projekt og kontroller du har alle delene
2. Til montering benyttes rekylfri gummihammer, alm. gummihammer, plasthammer eller træhammer for at undgå mærker
3. Benyt en plan flade og et tæppe til underlag
4. Samleled er med synlig alukerne på den ene gren, den skal så vidt muligt benyttes lodret, så du bør lade dem pege mod hinanden (det nederste skal pege opad/væk fra gulvet)
5. Bemærk rør ikke må bearbejdes indvendigt
6. Sørg for rør holdes lige ved monteringen. Selv om samleled og alurør går stramt i er det meningen, da den rå alu er med til at skrælle overskydende plast af ved monteringen Vær i den forbindelse opmærksom på, ikke at banke samleled og rør helt sammen svarende til 1-2 mm, så kan det overskydende plast skæres bort med hobbykniv. Du banker det herefter helt sammen og ender op med at få en flot samling
7. Start med at samle fra oven = toprammen, først begge gavlrør med samleled, dernæst sættes længderør løst på første gavl, som så bankes på
Dernæst anden gavl løst på og skiftevis bankes på ene og andet hjørne
8. Nu kan mellemrør monteres
9. Bundrammen, samles ligesom under 4)
10. Bundrammen sættes løst på mellemrør og skiftevis bankes på ene og andet hjørne jævnt fordelt
11. Endelig ben og til slut dupsko og evt. stilleskruer
12. Rengøring med alm. sæbevand



Porsaco A/S - Porsa
Vallensbækvej 55, 2605 Brøndby
Tlf. 43 96 51 00